

POLIKOV



Velünk egyszerű

Belső zsinóros/kurblis zászlórúd szerelési útmutató

- 1) Tartozékok:
 - Megszerelt zászlórúd
 - Nehezék
 - Karikák
 - Csúcsdíz
- 2) A megszerelt zászlórúd talpán lévő csuklópántot illessze össze a telepítőszetten található zsanérral és helyezze be a biztosító tüskét.
- 3) A még fel nem állított zászlórúdra szerelje fel a következő elemeket:
 - Karikák: Húzza rá a karikákat a zászlórúdra felülről.
 - Zászlónehezék (karikás): húzza rá a karikás részt felülről a zászlórúdra és akassza be a súlyon található fém fület a karabinerbe.
 - Amennyiben nem karikás zászlónehezékekkel rendelkezik abban az esetben akassza be a nehezéket a karabinerbe.
 - Csúcsdíz: csavarja be a csúcsdíz menetes végét a rúdvégzáróban található hüvelybe.
- 4) Csavarjon fel a telepítőszettnél minden egyes menetes szára 1 db M16-os anyát és alátétet úgy, hogy a menetes szára rá lehessen dönteni a rudat.
- 5) Döntse fel a rudat és csavarja rá a menetes szár végére az M16-os anyákat az alátétekkel együtt.
- 6) Az alsó és felső anyák segítségével állítsa be teljesen függőleges helyzetbe a zászlórudat és húzza meg az összes anyát.
- 7) Engedje le és akassza ki a nehezéket. A zászló legfelső rögzítési pontját (karabiner) csatolja be a kötélen lévő karabinerbe, majd a zászló többi karabinerét csatlakoztassa a zászlórúd karikákhoz.
- 8) Végül a zászló utolsó karabineréhez csatlakoztassa a nehezéket és vonja fel a zászlót a rúd tetejéig.
 - Amennyiben nem karikás nehezéket használ, abban az esetben csatlakoztasson egy zászlókarikát is a nehezékhez.